NVRのメール設定※Gmailの場合

メニュー画面 (ライブ映像の画面上で右クリックで選択) を 開き、ネットワーク>Eメールタブを選択します。 各項目の入力は下記をご参照下さい。



テスト送信後の画面

